PRIME3

SEK81

Owner's manual
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi

Electric kettle with temperature control
Elektrischer Wasserkocher mit Temperatureinstellung
Czajnik elektryczny z regulacją temperatury

1
3
6
4
MAX
1.7L
1.0L
0.5L
MIN
PRIME3

7
5
2e
2a
2c
2
2d
2b
49

Important notes

To achieve the utmost in enjoyment and performance, and in order to become familiar with its features, please read this manual carefully before attempting to operate this product. Before using this device read the instruction manual and follow the instructions inside. The manufacturer is not liable for any damages caused by the misuse of this device due to inappropriate handling. Please keep this manual for future reference.

- **This device is for domestic use only. Do not use for any other purposes.**
- **The device should be cleaned regularly complying with the recommendations described in the section on cleaning and maintenance.**
- **It is necessary to check, if total current consumption of all devices plugged into the wall outlet does not exceed the fuse in the circuit.**
- **If you are using an extension cord, make sure that the total power consumption of the equipment plugged into the extension cord does not exceed the extension cord power rating. Extension cords should be arranged in such a way as to avoid tripping hazards.**
- **Do not let cord hang over edge of counter, or touch any hot surface.**
- **The device is not designed to be controlled via an external timer, separate remote control, or other equipment that can turn the device on automatically.**
- **Before maintenance work always disconnect the unit from the power supply.**
- **When unplugging the power cord from electrical outlet, hold it by the plug only and remove the plug carefully. Never pull the cable as it may cause damage to the plug or power cord. Damage to the power cord or plug can lead to an electrocution hazard.**
- **Never leave the product connected to the power source without supervision.**
- **Never put the power cable, the plug or the whole device into the water or any other liquids.**

- The device should be cleaned regularly complying with the recommendations described in the section on cleaning and maintenance.
- Do not place the device near sources of heat, flame, an electric heating element or a hot oven.
- Do not place on any other device.
- This equipment can be used by children aged 8 years and over under as long as supervision is provided. People with reduced physical or mental capabilities, as well as people with no previous experience of using this equipment must be supervised and made aware of the risks. The instruction manual should be used as a reference for the safe use of this equipment. Children should not play with the equipment. Children without ensured supervision should not be allowed to perform the cleaning and maintenance of equipment.
- Additional precautions should be taken when using this device in the presence of children or pets. Do not allow children to play with the device.
- Never use the product close to combustibles.
- Never expose the product to atmospheric conditions such as direct sun light or rain, etc. Never use the product in humid conditions (like bathroom or camping house).
- The power cable should be periodically checked for damage. If the power cable is damaged the product should be taken to a professional service location to be fixed or replaced to prevent any hazards from arising.
- Never use the product with a damaged power cable or if it was dropped or damaged in any other way or if it does not work properly. Do not try to repair the defected product by yourself as it can lead to electric shock. Always return the damaged device to a professional service in order to repair it. All the repairs should only be performed by authorized service professionals. Any attempted unauthorised repairs performed can be a hazard to the user.
- Only Original accessories should be used, as well as accessories

recommended by the manufacturer. Using accessories which are not recommended by the manufacturer may result in damage of the device and may render the device unsafe for use.

- If the kettle is overfilled it may spurt during boiling water.
- WARNING: Do not open the lid if the water is boiling.The kettle must be used only with the provided base.
- Before lifting the kettle from the base make sure that the kettle is turned off.
- This equipment is intended for domestic and similar use, such as: staff kitchens in stores, offices and other work environments, utility rooms, by customers in hotels, motels and other residential environments of this type, in bedrooms and dining rooms. In case it is used for business purposes, the warranty conditions shall change.
- Always use caution when boiling water in the kettle. Do not touch the lid or housing of kettle. Do not open the lid during boiling or immediately after boiling. Steam coming out from kettle may cause burns and scalds.
- Move the kettle only by holding it by handle.
- Never fill kettle above MAX level and below MIN level. It may cause damage of kettle.
- Never switch kettle on without water.
- Never use kettle without filter or with open lid (automatic steam shutdown will not work).
- CAUTION: Regularly limestone sediment removal is necessary from the kettle's inside. Sediment may cause overheating of the kettle, shorten life cycle and cancel guarantee. Use mixings available in household stores or apply citric acid.
- Do not use aggressive detergents to wash the kettle body - they can damage the kettle or remove the markings.
- Do not wash the base of the kettle directly in the water.
- Do not use electric kettle to warm any other liquids than water.

Device is compliant with EU directives:
- Low voltage directive (LVD)
- Electromagnetic compatibility (EMC)
Device marked CE mark on rating label

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Used appliance should be delivered to the dedicated collecting points due to hazardous components, which may affect the environment. Do not dispose this appliance In the common waste bin.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE APPLIANCE
Capacity max: 1,7l min: 0,5l
Voltage: 220-240V ~50/60Hz
Power: 1850-2200W

1. Body
2. Control Panel
2a) Display
2b) On/off switch
2c) Temperature selection button
2d) Extended boiling mode button
2e) LED lights indicating chosen temperature
3. Indicator lamp
4. Rotating base
5. The lid
6. Handle
7. Lid opening button

BEFORE FIRST USE
Fill up the kettle with water to max level. Boil the water according to USING THE ELECTRIC KETTLE chapter. Pour out the water. Repeat four times. To remove possible scent of manufacturing, please boil water few times
ADVICE: Various deposits (rusty, milky, etc.) may form inside the kettle and float on the water. This is caused by minerals occurring naturally in the water (like calcium, magnesium, iron). In case of accumulation of the deposits clean the kettle according to CLEANING AND MAINTENANCE chapter.

USING THE ELECTRIC KETTLE
· Fill the kettle with water. Make sure that water level is between MIN and MAX marking.
· The appliance should be placed on the even and heat resistant surface, plugged to the mains.
· Press ON/OFF switch (2b). Indicator lamps will flare red.
· The kettle will automatically switch off when water boils.
· The kettle can manually be switched off at any time by ON/OFF switch, LED lights will turn off.
ADVICE: Automatic shutdown function may prevent to switch on kettle, if the kettle not cool down.
It is recommended to wait more than 5 minutes before next use.

Obtaining certain water temperature:
· Fill the kettle with water. Make sure that water level is between MIN and MAX marking.
· The appliance should be placed on the even and heat resistant surface, plugged to the mains.
· Choose desired temperature by pressing temperature selection button (2c). LED lights indicate that water temperature is between 60-90 degrees, if lights are off temperature is 100 degrees. Press on/off button (2b) to star boiling process.
· When desired temperature is achieved the kettle will turn off automatically.
· The kettle can manually be switched off at any time by ON/OFF switch, LED lights will turn off.

Maintaining certain water temperature:
· Fill the kettle with water. Make sure that water level is between MIN and MAX marking.
· The appliance should be placed on the even and heat resistant surface, plugged to the mains.
· Press and hold temperature selection button (2c) for 3 seconds. LED lights indicating chosen temperature will start to flare. Start boiling water by pressing on/off switch (2b). You can choose desired temperature by pressing temperature selection button (2c).
Notice: Boiling has to be switched on in order to choose desired temperature.
· Press temperature selection button to set temperature between 60-100 Celsius degrees. LED lights indicate temperatures between 60-90 Celsius degrees.
· After achieving chosen temperature the kettle will switch heating element on and off in order to maintain chosen temperature for next 2 hours. LED lights will switch on when heating element is on.
· The kettle can manually be switched off at any time by ON/OFF switch, LED lights will turn off.

Extended boiling mode:
· Fill the kettle with water. Make sure that water level is between MIN and MAX marking.
· The appliance should be placed on the even and heat resistant surface, plugged to the mains.
· Press extended boiling mode button (2d), than on/off witch (2b) in order to launch extended boiling mode.
· After achieving boiling point the kettle will boil for another 3 minutes.
· The kettle can manually be switched off at any time by ON/OFF switch, LED lights will turn off.

CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning, be sure that device is not connected to the mains and it has completely cool down. For cleaning, use a damp cloth. Do not use any harsh solvents and materials. Regularly descale the kettle. Use descaling mixture to remove the limestone from the kettle. After descaling kettle should be rinsed very carefully three times. Descaling doesn't belong to warranty service.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Um die größte Zufriedenheit zu erreichen, sich an der Effektivität des Produktes zu erfreuen und alle seine Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen, bitten wir Sie, sich mit dieser Anleitung vertraut zu machen, bevor Sie mit der Verwendung dieses Produktes beginnen. Vor Nutzungsbeginn des Gerätes bitte die Bedienungsanleitung durchlesen und laut den enthaltenen Hinweisen vorgehen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Nutzung oder falsche Bedienung entstanden sind. Die Bedienungsanleitung sollte so aufbewahrt werden, damit sie auch bei der späteren Nutzung des Gerätes zur Verfügung steht.

- **Das Gerät dient ausschließlich dem Hausgebrauch. Das Gerät darf nur gemäß seiner Bestimmung genutzt werden.**

- **Das Gerät darf ausschließlich an eine Steckdose mit der, dem Typenschild entsprechenden Charakteristik, angeschlossen werden.**
- **Überprüfen Sie, ob die gesamte Leistungsaufnahme aller, an der Wandsteckdose angeschlossenen Geräte, die maximale Belastung der Sicherung nicht überschreitet.**
- **Sollte ein Verlängerungskabel benutzt werden, muss überprüft werden, ob die gesamte Leistungsaufnahme aller, an das Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte, die maximalen Belastungsparameter des Verlängerungskabels nicht überschreitet. Das Verlängerungskabel soll so verlegt werden, dass ein zufälliges herausreißen und/oder stolpern vermieden werden. Versichern Sie sich, dass das Verlängerungskabel ein Dreileiterkabel ist und über eine Erdung verfügt.**
- **Achten Sie darauf, dass das Versorgungskabel nicht über eine Tisch- oder Regalkante hängt, oder eine heiße Fläche berührt.**
- **Das Gerät ist nicht für eine Steuerung mit einem externen Zeitschalter, einer getrennten Fernbedienung oder einer anderen Einrichtung, die das Gerät automatisch einschalten können, bestimmt.**
- **Vor Wartungsarbeiten muss das Gerät unbedingt vom Netz getrennt werden. Bei der Trennung des Versorgungskabels muss man es immer am Stecker aus der Steckdose ziehen. Man darf nie das Netzkabel am Kabel herausziehen, weil das Kabel oder der Stecker beschädigt werden können, im Extremfall kann es auch zu einem tödlichen Stromschlag kommen.**
- **Man darf das an die Steckdose angeschlossene Gerät nicht ohne Aufsicht lassen.**
- **Man darf das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.**
- **Das Gerät muss regelmäßig, gemäß den Empfehlungen, die im Abschnitt über Reinigung und Wartung des Gerätes beschrieben sind, gereinigt werden.**
- **Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen,**

offenen Flammen, einem elektrischen Heizelement oder auf einem heißen Backofen. Platzieren Sie es nicht auf anderen Geräten.

- Dieses Gerät darf durch Kinder im Alter von mindestens 8 Jahren, durch Personen mit verminderten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und durch Personen ohne Erfahrung und Gerätekenntnisse benutzt werden, wenn eine Aufsicht gewährleistet ist, oder wenn die Anweisungen zur sicheren Nutzung für diese Personen auf verständliche Art und Weise vermittelt wurden, so dass die mit der Nutzung verbundenen Gefahren klar sind. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Kinder ohne Aufsicht dürfen keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.
- Besondere Vorsicht sollte gewaltet werden, wenn sich in der Nähe Kinder oder Haustiere aufhalten. Man darf Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von leicht brennbaren Stoffen benutzen.
- Setzen Sie das Gerät nicht der Wirkung atmosphärischer Einflüsse aus (Regen, direkter Sonneneinstrahlung usw.) und benutzen Sie es nicht unter Bedingungen erhöhter Feuchtigkeit (Badezimmer, feuchte Campinghäuser).
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels. Wenn das nicht abnehmbare Netzkabel beschädigt wird, muss es beim
- Hersteller, in einem Fachreparaturbetrieb oder durch eine qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder mit beschädigtem Stecker, oder wenn es heruntergefallen ist, auf irgendeine andere Art und Weise beschädigt wurde oder wenn es nicht richtig arbeitet. Reparieren Sie das Gerät nicht selbstständig, es besteht eine Stromschlaggefahr. Geben Sie das beschädigte Gerät an einen zuständigen Servicepunkt ab, um es überprüfen oder reparieren zu lassen. Alle Reparaturen dürfen nur durch berechtigte Servicepunkte durchgeführt werden. Eine nicht fachgerecht durchgeführte Reparatur kann eine ernste Gefahr für den Nutzer zur

Folge haben.

- **Benutzen Sie nur Originalzubehör oder das vom Hersteller für das Gerät empfohlene Zubehör. Die Nutzung von nicht empfohlenem Zubehör kann zu Beschädigungen des Gerätes führen und die Sicherheit des Nutzers gefährden.**
- **Bei übermäßiger Befüllung kann siedendes Wasser aus dem Wasserkocher spritzen.**
- **WARNUNG: Deckel nicht bei siedendem Wasser öffnen.**
- **Der Wasserkocher darf nur mit der gelieferten Bodenplatte verwendet werden.**
- **ACHTUNG: Bevor der Wasserkocher von der Bodenplatte abgehoben wird, ist sicherzustellen, dass der Wasserkocher ausgeschaltet ist.**
- **Dieses Gerät ist zum Kochen von Leitungswasser im Haushalt und ähnlichen Einrichtungen geeignet, wie etwa Personalküchen in Verkaufseinrichtungen, Büros und Arbeitsumgebungen, Hauswirtschaftsräumen, für die Gäste in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen dieser Art, Schlafzimmer und Pausenräume. Bei einem kommerziellen Gebrauch des Wasserkochers ändern sich die Garantiebedingungen.**
- **Bei der Nutzung des Wasserkochers stets vorsichtig vorgehen. Gehäuse und Deckel nicht berühren. Öffnen Sie den Deckel des Wasserkochers nicht während des Wasserkochens oder direkt danach, da es andernfalls zu Verbrühungen durch den Wasserdampf kommen kann.**
- **Der Wasserkocher darf nur am Haltegriff getragen werden.**
- **Wasserkocher nicht über den MAX- oder unter den MIN-Stand befüllen, andernfalls können Verbrühungen durch den Wasserdampf oder eine Beschädigung des Wasserkochers die Folge sein.**
- **Wasserkocher keinesfalls ohne Wasser einschalten, weil das Gerät dadurch beschädigt werden kann.**
- **Den Wasserkocher nicht ohne Filter bzw. mit geöffnetem Decken gebrauchen, da sonst der automatische Dampfschalter außer Funktion gesetzt wird.**

- **Den Wasserkocher regelmäßig mit entsprechenden Mitteln entkalken. Die Nutzung des Wasserkochers mit verkalktem Tauchsieder führt zu seiner Beschädigung und dem Verlust der Garantie.**
- **Keine ätzenden Tenside für die Reinigung des Wasserkochers einsetzen. Andernfalls sind Beschädigungen des Gerätes oder die Zerstörung der aufgetragenen Beschriftung möglich.**
- **Die Bodenplatte des Wasserkochers niemals mit Wasser reinigen.**
- **Der Wasserkocher ist ausschließlich für Wasser und für keine anderen Flüssigkeiten einsetzbar.**

CE Das Gerät entspricht den EU-Richtlinien:
- Niederspannungsgeräte - Low voltage directive (LVD)
- Elektromagnetische Kompatibilität - Electromagnetic compatibility (EMC)
Das Gerät besitzt das CE - Kennzeichen auf dem Typenschild

Wenn sich auf dem Gerät ein Piktogramm mit einer durchgestrichenen Mülltonne befindet, bedeutet das, dass dieses Produkt den Beschlüssen der EU-Richtlinie 2012/19/EU entspricht. Man soll sich mit den Anforderungen des regionalen Systems für die Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfällen vertraut machen. Man soll gemäß den örtlichen Vorschriften handeln. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes vermeidet potentiell negative Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit.

TECHNISCHE DATEN:
Füllmenge: max. 1,7 l, min.: 0,5 l
Versorgungsspannung: 220-240 V ~50/60 Hz
Leistung: 1850-2200 W

1. Gehäuse
2. Bedienfeld
2a) Display
2b) Ein-/Ausschalttaste
2c) Temperaturwahltaste
2d) Taste für verlängerten Kochzyklus
2e) Temperatur-LEDs
3. Kontrollanzeige
4. Drehbare Bodenplatte
5. Deckel
6. Haltegriff
7. Taste zum Öffnen des Deckels

VOR DEM ERSTGEBRAUCH DES WASSERKOCHERS:
Wasserkocher mit Wasser bis zum Max-Niveau befüllen. Wasser nach Empfehlungen im Kapitel VERWENDUNG DES ELEKTRISCHEN WASSERKOCHERS kochen. Wasser ausgießen. Verfahren 4-mal wiederholen. Wasser einige Male im Wasserkocher kochen, um den möglichen Kunststoffgeruch zu entfernen. HINWEIS: im Wasserkocher können infolge des naturbedingten Mineralstoffgehaltes im Wasser (bspw. Kalzium, Magnesium, Eisen) verschiedene rost- und wassersteinartige Ablagerungen auftreten. Vorhandene Ablagerungen gemäß den Empfehlungen in Kapitel REINIGUNG UND WARTUNG entfernen.

BENUTZUNG DES ELEKTRISCHEN WASSERKOCHERS

Wasser kochen:

• Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser und überprüfen Sie, ob der Füllstand zwischen MIN- und MAX-Markierung liegt.

• Stellen Sie die Basisstation auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.

• Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste (2b). Der Wasserkocher leuchtet rot auf.

• Nach dem Kochvorgang schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab.

• Sie können den Wasserkocher jederzeit ausschalten, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste drücken. Die Beleuchtung des Wasserkochers erlischt.

Wasser auf eine bestimmte Temperatur bringen:

1. Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser und überprüfen Sie, ob der Füllstand zwischen MIN- und MAX-Markierung liegt.
2. Stellen Sie die Basisstation auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.
3. Sie können die gewünschte Temperatur im Bereich von 60 bis 100 Grad Celsius einstellen, indem Sie die Temperaturwahltaste (2c) drücken. Die Temperatur-LEDs (2e) zeigen die Temperatur im Bereich von 60 bis 90 Grad an. Wenn jedoch keine der Temperatur-LEDs leuchtet, bedeutet dies 100 Grad. Schalten Sie den Kochvorgang mit der Ein-/Ausschalttaste (2b) ein.
4. Der Wasserkocher schaltet sich beim Erreichen der gewählten Temperatur automatisch ab.
5. Sie können den Wasserkocher jederzeit ausschalten, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste (2b) drücken. Die Beleuchtung des Wasserkochers erlischt.

Warmhaltefunktion:

1. Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser und überprüfen Sie, ob der Füllstand zwischen MIN- und MAX-Markierung liegt.
2. Stellen Sie die Basisstation auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.
3. Halten Sie die Temperaturwahltaste (2c) für 3 Sekunden gedrückt. Die Temperatur-LED blinkt zusammen mit der Beleuchtung des Wasserkochers. Schalten Sie den Wasserkochvorgang mit der Ein-/Ausschalttaste ein (2b). Sie können eine bestimmte Temperatur, die der Wasserkocher halten soll, mit der Temperaturwahltaste (2c) wählen.
ACHTUNG: Um eine bestimmte Temperatur zu wählen, muss der Kochvorgang aktiviert werden.
4. Sie können die gewünschte Temperatur im Bereich von 60 bis 100 Grad Celsius einstellen, indem Sie die Temperaturwahltaste drücken. Die Temperatur-LEDs (2e) zeigen die Temperatur im Bereich von 60 bis 90 Grad an.
5. Nach Erreichen der gewählten Temperatur schaltet der Wasserkocher das Heizelement ein und aus, wodurch die Wassertemperatur für 2 Stunden gehalten wird. Bei der Warmhaltefunktion werden die Beleuchtung des Wasserkochers und die Temperatur-LED (2e) aufleuchten und erlöschen.
6. Sie können den Wasserkocher jederzeit ausschalten, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste (2b) drücken. Die Beleuchtung des Wasserkochers erlischt.

Verlängerter Kochzyklus

1. Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser und überprüfen Sie, ob der Füllstand zwischen MIN- und MAX-Markierung liegt.
2. Stellen Sie die Basisstation auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.
3. Sie können den verlängerten Kochzyklus starten, indem Sie die Taste für verlängerten Kochzyklus (2d) und dann die Ein-/Ausschalttaste (2b) drücken.

4. Nach Erreichen des Siedepunktes wird der Wasserkocher noch 3 Minuten Wasser kochen.
5. Sie können den Wasserkocher jederzeit ausschalten, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste (2b) drücken. Die Beleuchtung des Wasserkochers erlischt.

REINIGUNG UND WARTUNG
Vor der Reinigung sicherstellen, dass der Wasserkocher vom Netz getrennt und ganz abgekühlt ist. Zum Reinigen feuchte Tücher verwenden. Keine aggressiven Tenside oder Scheuertücher bzw. -schwämme verwenden. Kalkablagerungen im Wasserkocher regelmäßig entfernen. Dabei handelt es sich um keine garantiegebundene Tätigkeit. Wasserkocher nur mit speziellen Entkalkern gemäß den Anweisungen ihrer Hersteller reinigen. Anschließend Wasserkocher dreimal sehr gründlich spülen.VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Der HEPA-Filter befindet sich im Gerät. Er ist mit Schutzfolie gesichert. Die Folie sollte entfernt werden und der Filter sollte gemäß den Anweisungen im Kapitel Reinigung und Wartung, Filterwechsel erneut installiert werden.

LUFTREINIGUNG
· Um den Luftreiniger in Betrieb zu nehmen, den gewünschten Luftdurchsatz (1 – leisester und geringer Luftdurchsatz; 2 – mittlerer Luftdurchsatz; 3 – schnellste Reinigung) mit dem Einschalter einstellen.
· Ist der Luftreiniger eingeschaltet, wird automatisch der Generator für negative Ionen in Betrieb genommen.
· Um das Gerät auszuschalten, den Drehschalter auf 0 stellen.

REINIGUNG UND PFLEGE
Das Gerät nicht in Wasser tauchen. Von außen mit einem feuchten Tuch abwischen und anschließend trockenwischen.
Der HEPA-Filter ist nicht waschbar, er sollte nicht in Wasser getaucht werden. Den Filter kann man mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger reinigen.
Wenn das Gerät unter normalen Bedingungen arbeitet, empfiehlt sich der Filterwechsel alle 2000 Betriebsstunden. Bei starker Luftverschmutzung kann der Filter einen häufigeren Wechsel erfordern.
Filterwechsel:
· Die Abdeckung leicht nach links (gegen den Uhrzeigersinn) drehen.
· Die Abdeckung abnehmen.
· Den verbrauchten Filter herausnehmen.
· Den neuen Filter aus der Verpackung herausnehmen.
· Den Filter in das Gerät einlegen.
· Die Abdeckung auflegen und durch das Drehen nach rechts (im Uhrzeigersinn) blockieren.VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Der HEPA-Filter befindet sich im Gerät. Er ist mit Schutzfolie gesichert. Die Folie sollte entfernt werden und der Filter sollte gemäß den Anweisungen im Kapitel Reinigung und Wartung, Filterwechsel erneut installiert werden.

Gwarancja PRIME3 (dotyczy produktów zakupionych od 01.12.2017)

Szanowni Państwo,
dziękujemy za zakup produktu z kategorii audio marki PRIME3 i gratulujemy wyboru. 2N-Everpol Sp. z o.o., 02-801 Warszawa, Puławska 403a (zwany w dalszej części dokumentu PRIME3) niniejszym gwarantuje, że produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania i konserwacji.

1. Gwarancja na niniejszy produkt wynosi 24 miesiące od daty zakupu, z tym zastrzeżeniem, że gwarancja na baterię znajdującą się w produkcie wynosi 6 miesięcy od daty zakupu. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest zachowanie dowodu zakupu.
2. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do produktów zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Opisane usterki produktu zostaną bezpłatnie usunięte na podstawie zaakceptowanej gwarancji poprzez PRIME3 lub autoryzowany serwis gwarancyjny. Wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi w terminie 21 dni od dnia dostarczenia produktu do serwisu.
4. PRIME3 lub autoryzowany serwis zastrzegają sobie prawo do swobodnego decydowania, czy jako alternatywa do naprawy produktu nie nastąpi jego wymiana. Może to być również produkt równoważny. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie ponoszą odpowiedzialności za możliwe niezgodności wynikające z różnicy produktów.
5. Prawo do naprawy gwarancyjnej może być dochodzone wyłącznie po dostarczeniu uszkodzonego produktu do serwisu.
6. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty, np. zysków, wynikające z wady lub usterki produktu.
7. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną nieprawidłowym działaniem produktu.
8. PRIME3 lub autoryzowany serwis zastrzegają sobie prawo do odmowy naprawy produktu w okresie gwarancyjnym, jeśli numer seryjny produktu został usunięty, zmieniony lub jest nieczytelny.
9. Gwarancja nie obejmuje zarysowań lub przebarwień. Ponadto, gwarancja wygasa w całości z powodu szkód spowodowanych przez: niewłaściwe/niedbałe obchodzenie się z produktem, nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, użycie niezgodnie z przeznaczeniem, naprawy/zmiany lub konserwację, które nie były wykonywane przez autoryzowany serwis, uszkodzone wyposażenie, niewłaściwe akcesoria, nieprawidłowe podłączenie, niewłaściwy montaż, nieprawidłową instalację oprogramowania, niewłaściwe przechowywanie (w skrajnych temperaturach lub wilgotności), dostanie się wody, piasku, kurzu itp. do produktu, siły wyższe, takie jak błyskawica/przepięcia/ogień.
10. Gwarancja nie obejmuje: czyszczenia produktu, serwisu na życzenie Klienta, aktualizacji oprogramowania, które jest oferowane Państwu do pobrania z naszej strony internetowej.
11. Wszystkie części, które zostały zastąpione lub wymienione w trakcie naprawy, stają się własnością firmy PRIME3.
12. PRIME3 lub autoryzowany serwis powszechnie używają fabrycznie nowych części, jednak zastrzegają sobie prawo do wykorzystania części odnowionych lub naprawianych.
13. Naprawa i serwis produktu przez autoryzowany serwis odbywa się zgodnie ze specykacjami firmy PRIME3.
14. Podczas dostarczania do serwisu, uszkodzony produkt musi zostać dobrze zapakowany/zabezpieczony w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed dalszymi uszkodzeniami podczas transportu. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w trakcie przesyłki do serwisu w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę mienia podczas przesyłki do serwisu.
15. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie zapewnia Klientowi produktów zastępczych na czas naprawy.
16. Niniejsza gwarancja udzielana jest wyłącznie konsumentom, to jest osobom fizycznym nabywającym produkt na podstawie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
17. Do reklamowanego na zasadach niniejszej gwarancji produktu musi zostać dołączony oryginalny dowód zakupu oraz szczegółowy opis usterki.
18. Niniejsza gwarancja, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Celem realizacji niniejszej gwarancji należy skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, od którego zakupiono niniejszy produkt; będzie on Państwa przedstawicielem w okresie gwarancyjnym. Dodatkowe informacje można również znaleźć na naszej stronie internetowej. Ponadto, uszkodzony produkt można wysłać bezpośrednio do serwisu:
2N-Everpol Sp. z o.o.
Polna 6, 05-500 Chyliczki, tel. 22 331 99 53
info@prime3.pl, www.prime3.pl

WAŻNE INFORMACJE

Aby osiągnąć najwyższą satysfakcje, cieszyć się wydajnością produktu i poznać jego wszystkie cechy i funkcje, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. Instrukcję obsługi należy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.

- **Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.**
- **Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka z uziemieniem o charakterystyce zgodnej z wartościami na tabliczce znamionowej.**
- **Należy sprawdzić, czy całkowity pobór prądu wszystkich urządzeń podłączonych do gniazdka ściennego nie przekracza maksymalnego obciążenia bezpiecznika.**
- **Jeżeli wykorzystywany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny pobór mocy sprzętu podłączonego do przedłużacza, nie przekracza parametrów obciążenia przedłużacza. Przewód przedłużacza należy ułożyć w taki sposób by uniknąć przypadkowych pociągnięć i potknięcia się o niego. Upewnij się, że przedłużacz jest z uziemieniem, 3 żyłowy z gniazdkiem z bolcem uziemiającym.**
- **Nie pozwalaj, aby przewód zasilający urządzenia zwisał na krawędzią stołu lub półki, lub dotykał gorącej powierzchni.**
- **Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego, osobnego pilota lub innego sprzętu, który może włączać urządzenie automatycznie.**
- **Przed pracami konserwacyjnymi należy zawsze bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania. Odłączając kabel zasilający należy zawsze wyciągać go z gniazdka trzymając za wtyczkę. Nigdy nie należy wyciągać przewodu zasilającego ciągnąc za kabel, ponieważ**

uszkodzeniu może ulec wtyczka lub kabel, w skrajnym wypadku może dojść nawet do śmiertelnego porażenia prądem.

- Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia do gniazdka bez nadzoru.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub żadnym innym płynie. Urządzenie powinno być regularnie czyszczone według zaleceń opisanych w części o Czyszczeniu i konserwacji urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła, płomieni, elektrycznego elementu grzewczego lub na gorącym piekarniku. Nie umieszczaj na żadnym innym urządzeniu.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.
- Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci lub zwierzęta domowe.
- Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem.
- Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).
- Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia

samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.

- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów do urządzenia lub rekomendowanych przez producenta. Używanie akcesoriów nierekomendowanych przez producenta może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz zagrozić bezpieczeństwu użytkowania.
- Jeżeli czajnik jest przepełniony może z niego wytryskiwać wrząca woda.
- OSTRZEŻENIE: Nie należy otwierać pokrywki jeżeli woda wrze. Czajnik może być używany wyłącznie z dostarczoną podstawką.
- UWAGA: Przed podniesieniem czajnika z podstawki należy upewnić się, czy czajnik jest wyłączony.
- Ten sprzęt jest przeznaczony do gotowania czystej wody do użytku domowego i podobnego, takich jak: pomieszczenia kuchenne personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy, pomieszczeń gospodarskich, przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych tego typu, w pomieszczeniach sypialnych i śniadaniowych. W przypadku wykorzystywania czajnika w celach komercyjnych warunki gwarancji zmieniają się.
- Zawsze należy zachować szczególną ostrożność podczas gotowania wody w czajniku. Nie należy dotykać obudowy czajnika ani pokrywki. Nie należy otwierać pokrywki czajnika w czasie gotowania lub zaraz po zagotowaniu wody, wydostająca się para może spowodować oparzenia.
- Czajnik można przenosić tylko trzymając go za rączkę.
- Nie napełniać czajnika powyżej poziomu MAX lub poniżej MIN, gdyż może to spowodować poparzenie lub uszkodzenie czajnika.
- Nie włączaj czajnika bez wody, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie używaj czajnika bez filtra lub z otwartą pokrywką ponieważ nie

- **zadziała wtedy automatyczny wyłącznik parowy.**
- **Okresowo czajnik powinien być regularnie odkamieniany przy użyciu przeznaczonych do tego preparatów. Używanie czajnika z zakamienioną grzałką spowoduje jego uszkodzenie i utratę gwarancji.**
- **Do mycia obudowy czajnika nie należy używać agresywnych**
- **detergentów mogących uszkodzić czajnik lub usunąć naniesione oznaczenia.**
- **Nie wolno myć podstawy czajnika bezpośrednio w wodzie.**
- **Nie używać czajnika do podgrzewania żadnych płynów innych niż woda.**

CE Urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej:
- Urządzenia elektryczne niskonapięciowe - Low voltage directive (LVD)
- Kompatybilność elektromagnetyczna - Electromagnetic compatibility (EMC)
Wyrób oznaczony CE na tabliczce znamionowej

Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2012/19/EU. Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać tego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie starego produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, tel. +48 22 331 9959, email: info@prime3.pl.

Dane techniczne:
Pojemność max: 1,7L min: 0,5L
Napięcie: 220-240V ~50/60Hz
Moc: 1850-2200W

1. Obudowa czajnika
2. Panel sterowania
2a) Wyświetlacz
2b) Włącznik/wyłącznik
2c) Przycisk wyboru temperatury
2d) Przycisk długiego gotowania
2e) Diody wskazujące wybraną temperaturę
3. Lmpka kontrolna
4. Obrotowa podstawa
5. Pokrywa
6. Rączka
7. Przycisk otwierający pokrywę

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Napełnić czajnik wodą do poziomu Max. Zagotować wodę wedle wskazówek w rozdziale UŻYWANIE CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO. Wylać wodę. Powtórzyć procedurę 4-krotnie. Aby usunąć ewentualny fabryczny zapach, należy kilkukrotnie zagotować w czajniku wodę.
WSKAZÓWKA: Wewnątrz czajnika mogą występować różne osady jak rdzawo-podobne, mleczne, itp., które również mogą unosić się na wodzie. Dzieje się tak w związku z obecnością minerałów naturalnie występujących w wodzie (np. wapń, magnez, żelazo). Jeżeli nastąpi akumulacja osadów, należy umyć czajnik zgodnie z wytycznymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UŻYWANIE CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO
Gotowanie wody:
1. Napełnić czajnik wodą i sprawdzić, czy poziom napełnienia wodą czajnika jest w granicach MIN i MAX.
2. Ustawić podstawę na stabilnej, płaskiej i odpornej na nagrzewanie powierzchni. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego.
3. Nacisnąć przycisk włącznika (2b). Czajnik będzie podświetlać się na czerwono.
4. Po zagotowaniu wody czajnik automatycznie się wyłączy.
5. Można wyłączyć czajnik w dowolnym momencie naciskając wyłącznik. Podświetlenie czajnika zgaśnie.

Doprowadzanie wody do określonej temperatury:
1. Napełnić czajnik wodą i sprawdzić, czy poziom napełnienia wodą czajnika jest w granicach MIN i MAX.
2. Ustawić podstawę na stabilnej, płaskiej i odpornej na nagrzewanie powierzchni. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego.
3. Naciskając przycisk wyboru temperatury (2c) można ustawić oczekiwaną temperaturę w zakresie 60-100 stopni Celsjusza. Diody (2e) wskazują poziom temperatury w przedziale 60-90 stopni, natomiast jeżeli żadna z diod nie jest zapalona, oznacza 100 stopni. Włączyć proces gotowania włącznikiem (2b)
4. Po osiągnięciu wybranej temperatury wody czajnik automatycznie się wyłączy.
5. Można wyłączyć czajnik w dowolnym momencie naciskając wyłącznik (2b). Podświetlenie czajnika zgaśnie.

Tryb utrzymywania stałej temperatury:
1. Napełnić czajnik wodą i sprawdzić, czy poziom napełnienia wodą czajnika jest w granicach MIN i MAX.
2. Ustawić podstawę na stabilnej, płaskiej i odpornej na nagrzewanie powierzchni. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego.
3. Przytrzymać przez 3 sekundy przycisk wyboru temperatury (2c). Dioda wskazująca wybraną temperaturę zacznie migać razem z podświetleniem czajnika. Włączyć gotowanie wody włącznikiem (2b). Można wybrać określoną temperaturę, którą czajnik ma utrzymywać przyciskiem wyboru temperatury (2c).
UWAGA: By wybrać określoną temperaturę, gotowanie musi być włączone.
4. Naciskając przycisk wyboru temperatury można ustawić oczekiwaną temperaturę w zakresie 60-100 stopni Celsjusza. Diody (2e) wskazują poziom temperatury w przedziale 60-90 stopni.
5. Po osiągnięciu wybranej temperatury czajnik będzie włączał grzałkę i wyłączał utrzymując temperaturę wody przez 2 godziny. W trybie utrzymywania stałej temperatury podświetlenie czajnika jak i diody wskazującej wybraną temperaturę (2e) będzie zapalać się i gasnąć.
6. Można wyłączyć czajnik w dowolnym momencie naciskając wyłącznik (2b). Podświetlenie czajnika zgaśnie.

Tryb długiego gotowania
1. Napełnić czajnik wodą i sprawdzić, czy poziom napełnienia wodą czajnika jest w granicach MIN i MAX.
2. Ustawić podstawę na stabilnej, płaskiej i odpornej na nagrzewanie powierzchni. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego.
3. Naciskając przycisk długiego gotowania (2d), następnie włącznik (2b) uruchomiony zostanie tryb długiego gotowania.
4. Po osiągnięciu stanu wrzenia wody czajnik będzie gotować wodę jeszcze 3 minuty.

5. Można wyłączyć czajnik w dowolnym momencie naciskając wyłącznik (2b). Podświetlenie czajnika zgaśnie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że czajnik jest odłączony od prądu i ostygł całkowicie.
Do czyszczenia używać lekko zwilżonej ścierki. Nie należy używać agresywnych detergentów ani szorstkich ścierek lub gąbek.
Osadzający się wewnątrz czajnika kamień należy regularnie usuwać. Czynność ta nie podlega usłudze gwarancyjnej. Do odkamieniania używać specjalnie do tego celu przeznaczonych preparatów zgodnie z instrukcją obsługi odkamieniacza. Po odkamienianiu bardzo dokładnie wypłukać czajnik trzykrotnie.