

PRIME³

TEH21



Omaniku käsiraamat

Elektriline kütteseade

OLULISED MÄRKUSED

- Enne selle seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit ja järgige selles sisalduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta kahju eest mis on põhjustatud selle seadme väärkasutusest või selle ebaõigest käsitlemisest.
- Hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.
- See seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda muudel eesmärkidel.
- Seadet tohib ühendada ainult pistikupessa, mis vastavad sildil olevatele väärtustele.
- Tuleb kontrollida, kas kõigi seadmete koguvoolutarve mis on ühendatud pistikupessa, ei ületa vooluahela kaitsme väärtust.
- Kui kasutate pikendusjuhet, veenduge, et kogu voolutugevus pikendusjuhaga ühendatud seadmete kogutarbimine ei ületa pikendusjuhtme nimivõimsust. Pikendusjuhtmed peaksid olema paigutatud nii, et vältida komistamisohu. Ärge laske juhtmel rippuda üle töölaua serva või puudutada kuuma pinda.
- Seade ei ole ette nähtud välise taimeri abil juhtimiseks, eraldi kaugjuhtimispuhldi või muude seadmete abil, mis võivad seadet automaatselt sisse lülitada.
- Enne hooldustöid ühendage seade alati vooluvõrgust lahti.
- Kui tõmbate toitejuhtme pistikupesast välja, hoidke seda kinni pistikust ja tõmmake pistik ettevaatlikult välja. Ärge kunagi tõmmake kaablist, sest see võib kahjustada toitejuhet.
- Toitejuhtme kahjustamine või katkine pistik võib põhjustada elektrilöögi ohtu.
- Ärge kunagi jätke toodet vooluallikaga ühendatud ilma järelevalveta.
- Ärge kunagi pange toitejuhet, pistikut või kogu seadet vette või muudesse vedelikesse.
- Seadet tuleb regulaarselt puhastada järgides soovitusi, mida on kirjeldatud jaotises „puhastamine ja hooldus“.

- Äрге asetage seadet soojusallika, leegi, elektrilise kütteelemendi või kuumahaaju lähedusse. Äрге asetage seadet ühegi teise seadme peale.
- Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed tingimusel, et on tagatud järelevalve. Inimesed, kellel on piiratud füüsiline või vaimsete võimetega inimesed, samuti inimesed, kellel puudub eelnev kogemus selle seadme kasutamisega, peavad olema järelevalve all ja neid tuleb teavitada ohtudest.
- Täiendavaid ettevaatusabinõusid tuleb rakendada, kui seda seadet kasutatakse laste või lemmikloomade juuresolekul. Äрге lubage lastel mängida seadmega.
- Äрге kunagi kasutage seadet põlevate ainete läheduses.
- Äрге kunagi pange toodet välja avatud ilmastikutingimustele, nagu näiteks otsene päikesevalgus või vihm jne. Äрге kunagi kasutage toodet niisketes tingimustes (näiteks vannitoas või kämpingus).
- Toitekaablit tuleb perioodiliselt kontrollida kahjustuste suhtes. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleks toode viia professionaalsesse teeninduskohta, et see parandataks või vahetataks välja, et vältida mis tahes ohtude tekkimist. Äрге kunagi kasutage toodet kahjustatud toitejuhtmega, kaabliga või kui see on maha kukkunud või muul moel kahjustatud või kui see ei tööta korralikult. Äрге püüdke defektset toodet parandada ise, kuna see võib põhjustada elektrilööki. Tagastage alati kahjustatud
- seade remondiks professionaalsesse teenindusse. Kõik remonditööd tohivad teostada ainult volitatud hooldusspetsialistid. Iga omavoliliselt teostatud remondikatse võib ohustada kasutajat.
- Kasutada tuleks ainult originaaltarvikuid, samuti tootja poolt soovitatud tarvikud. Kasutades tarvikuid, mis ei ole tootja poolt soovitatud, võib kahjustada seadet ja võib muuta seadme kasutamise ebatavaliseks.



Märkus: Ärge katke seadet ega ummistage õhu sisse- või väljalaskeava.

2 Ärge kasutage alla 6 m pikkustes ruumides.

Ärge kasutage kõrgendatud niiskusega ruumides, vannitubades, duššides jne.

Ärge unustage, et tuleb hoida vahet 50 cm kaugus mööblist, kardinatest või muudest esemetest, kui kasutate kütteseadet. Kütteseadet võib töötada ainult vertikaalses asendis.

Keerake termostaadi regulaator alati miinimumini enne kütteseadme välja lülitamist.

Ärge kasutage kütteseadet, kui see on maha kukkunud.

Ärge kasutage seda, kui kütteseadmel on nähtavaid kahjustusi.

Asetage kütteseadet horisontaalsele ja stabiilsele pinnale või, kui see on olemas või kinnitage see seina külge.

HOIATUS: Tuleohtu vähendamiseks hoidke tekstiilid, kardinaid või muud põlevaid materjale vähemalt 1 m kaugusele kuuma õhu väljalaskeavast.

Kütteseadet ei tohi asetada otse elektripistikute alla.

Ärge kasutage kütteseadet vanni, duši või duši vahetus läheduses.

**Vastavus**

Käesolevaga on 2N-Everpol Sp. z o.o., kinnitab, et see seade vastab direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon võib saada toote leheküljelt www.prime3.eu. Vastutav osapool: 2N-Everpol Sp.z o.o., Puławska 403A, 02-801 Varssavi, Poola, tel: +48 22 688 08 33, E-post: info@prime3.eu.



Kui tootele on lisatud see läbistatud prügikasti sümbol, tähendab see, et tootel on Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ. Palun tegutseda vastavalt elektri- ja elektroonikatoodete kogumise süsteemile. Ärge utiliseerige oma vanu tooteid koos tavaliste majapidamisjäätmetega.


Vanade seadmete õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Seade on varustatud patareidega, mis on hõlmatud Euroopa direktiiviga 2006/66/EÜ.

Ärge utiliseerige patareisid koos olmejäätmetega. Palun tegutseda vastavalt patareide kogumise eeskirjadele, sest nõuetekohane kõrvaldamine hoiab ära võimalikud negatiivsed tagajärjed keskkonnale ja inimeste tervisele.

SEADME TEHNILISED NÄITAJAD

- Sisendpinge: 220-240 V ~ 50 Hz
- Väljundvõimsus: 2000W
 1. Sisse/välja lülitisnupp.
 2. Termostaadi reguleerimisnupp.
 3. LED-indikaator.



TURVAELEMENDID

1. Ülekuumenemise korral lülitab termostaat seadme välja. Tõmmake kütteseadme vooluvõrgust välja ja oodake, kuni see jahtub. Leidke ülekuumenemise põhjus. Kütteseadme võib ühendada ja pärast jahtumist uuesti sisse lülitada.
2. Kui seade läheb ümber, lülitab ohutuslülit selle automaatselt välja. Pange see tagasi vertikaalsesse asendisse, et uuesti sisse lülitada.

Kasutamine:

Ventilaatoril on 3 seadistust:

1. Jahe puhumine (töötab ainult ventilaator)
2. 1000 W (keskmise soojus)
3. 2000 W (maksimaalne soojus)

Termostaat võimaldab reguleerida küttematemperatuuri. Ventilaatoriga küttekeha säilitab valitud temperatuuri.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Enne kütteseadme puhastamist veenduge, et see on välja lülitatud, pistikupesast välja tõmmatud. Veenduge, et seade on piisavalt jahtunud.

Õhu sisse- ja väljalaskeavad peavad olema tolmuvabad. Puhastage lapiga ja pühkige kuivaks.



2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Pulawska 403A
02-801 Varssavi, Poola
telefon: +48 22 688 08 00
e-post: info@prime3.pl
www.prime3.pl

Küsimuste või probleemide korral võtke palun ühendust meie teenindusega.
Tel. +48 22 688 08 33
E-post: info@prime3.pl

Kõik õigused kaitstud. Kõik kaubamärgid on nende registreeritud kaubamärgid.
vastavate omanike kaubamärgid. Spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata.